

Handleiding voor het installeren van de saunabanken



Afbeelding 1



Afbeelding 2



Afbeelding 3



Afbeelding 4



Afbeelding 5



Afbeelding 6



Afbeelding 7



Afbeelding 8



Afbeelding 9



Afbeelding 10



Afbeelding 11



Afbeelding 12



Afbeelding 13



Afbeelding 14



1. Meet de exacte lengte van de sauna. Laat 4-5 mm vrije ruimte tussen de muur en bankmodule. (afb. 1)
2. Selecteer de module set met de juiste lengte (lengte 1600/2100/2400 mm).
3. Schroef de bank los (afb. 2) en zag de bank in de juiste maat (afb. 3).
4. Schroef de bank opnieuw vast, met behulp van schroeven en metalen hoeken (afb. 2).
5. Bevestig de bankondersteuning op de wanden, met behulp van schroeven. Zorg voor extra stevigheid voor regels achter de schroten op deze hoogte. Er zitten multiplex stroken op deze ondersteuning tegen vocht tussen de muur en de bank ondersteuning (afb. 6).
6. Til de bovenste bank in de banksteunen (afb. 7). Til daarna onderste bank te banksteunen (figuur 8)
7. Bevestig de bank module aan de muur met behulp van schroeven (afb. 9).
8. Zaag de bankroosters op de juiste maat, het kan zijn dat u een halve banklat moet afzagen (afb. 10)
9. Plaats het bankrooster op het frame (afb. 11)
10. Zaag de rugleuning op de juiste maat (afb. 12)
11. Bevestig de rugleuning op de wand, met behulp van schroeven (afb. 13).
12. Ondersteun de bank in het midden voor de lange banken en voor banken met een hoekstuk onder de hoek.